

Schaltplan KPI-(252-2002)(E/X)4E

Markierung	Name
DSW	Dip-Schalter zur Einstellung
RSW _{1,2}	Drehschalter zur Einstellung
EF _{1,2}	Sicherung
EFR ₁	Sicherung
PCNn	Stromversorgungsanschluss
CNn	Stecker
SEGx	Display
MIF	Motor für Innenlüfter
LED ₁₋₃	Alarmcode
PCB	Leiterplatte
RCS	Fernbedienung
TB	Anschlussleiste
TF	Transformator
THM	Thermistor
DMP	Dämpfer
PSWx	Tastenschalter
NF1	Störschutzfilter
MV	Expansionsventil
OA	Außenluft
RA	Rückluft
— · — · —	Außenverkabelung
— — —	Erdungskabel
— — — —	Werkseitige Verkabelung

